


LA CLEF USB SENHA



Lorsque le câble USB-C est connecté à un ordinateur, la clef se comporte comme un clavier. Elle pourra taper automatiquement les identifiants.

Le câble USB-C peut aussi être connecté sur un chargeur USB. Dans ce cas, il est possible de consulter ses identifiants.

La molette tourne pour naviguer d'un élément à l'autre. En appuyant sur le bouton, l'élément est sélectionné. Pour revenir en arrière, il suffit d'appuyer sur la molette.

En maintenant le bouton ou la molette appuyé pendant plus de 2 secondes, il est possible d'entrer dans les menus contextuels.